

ソーガイド・エフ 鋸セット

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具
直角を中心に左右45°以内、前後傾斜45°以内で任意の角度に固定して切断できます。
角度設定は、付属の「ソーガイドゲージ」を使用して下さい。
※「ライフソー9寸目265本体」が付属しています。



材木全般 縦横斜 DIY サイズ 無電線ニツルメキ ハードインパルス スクリュータイプ

直角直線切断 左右角度自由切断 前後傾斜自由切断

ソーガイド・エフ 鋸セット 自由な角度に切れる

品番	甲入数	JANコード	標準価格 (税別)
本体 30106	12	4 963041 301061	9,880 円

SAW GUIDE F ソーガイド・エフ

あらゆる角度が正確に切れる、木工上級者向け！
右利きの方も左利きの方もお使いいただけます。



左右45° 角度フリー切断



前後傾斜45° 角度フリー切断

さらに上級テクニック！
フリー角度傾斜切断。



直角直線切断

正確でキレイな
直線切り！



ソーガイドゲージ

ソーガイド・エフに付属している角度調整用分度器
その他、木材に角度線をケガくことができます。



品番	甲入数	JANコード	標準価格 (税別)
本体 30201	-	4 963041 302013	1,300 円

LIFE SAW SERIES

ライフソーシリーズ

ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工を楽しむための用途別ノコギリ！
特別な技術がなくても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます！

柄と刃の 互換性

ライフソーシリーズの柄と刃は全て
互換性があり、自由な組み合わせが可能です。
刃の交換方法はスクリュータイプ(ネジ式)のため、コイン等で簡単に取り替えできて安全です。

例
9寸目265柄
竹ブラ175替刃
木工175替刃
9寸目265替刃

【注意】ゼットソーやパイプソーシリーズとの互換性はございません。
交換時は刃先で**けが**をする恐れがありますので、**手袋**をするか、刃に**布**などを巻き付けて取り替えをしてください。

刃の交換方法

刃が欠けたり切れにくくなった場合は、**刃の取り替え**をオススメします。

刃の外し方

本体のねじロックを開方向に回し、刃を外します。

刃の付け方

替刃を確認ミゾが隠れるまで、しっかり差し込み、ねじロックを閉方向に回し固定します。

ライフソー9寸目265

縦・横・斜め切断が可能。ソーガイド用鋸
ソーガイド用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。

■ 刃渡り 265 mm ■ ピッチ 1.75 mm ■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.92 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格 (税別)
本体 30002	6	72	4 963041 300026	2,080 円
替刃 30003	24	-	4 963041 300033	1,040 円

ライフソー クラフト145

アサリ無し！埋木(ダボ)切断、凸部の切断用
刃先が左右に開いていない、アサリの無いノコギリです。
板に押し当てながら切ると、傷をつけることなく埋木や凸部だけを切断できます。

■ 刃渡り 150 mm ■ ピッチ 1.20 mm ■ 板厚 0.40 mm ■ 切り幅 0.40 mm

埋木とは…？ 切断面
ネジの頭を隠すための木材です

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格 (税別)
本体 30023	12	72	4 963041 300231	1,490 円
替刃 30024	24	-	4 963041 300248	910 円

- 01 ゼットソー マルチソー
- 02 ゼットソー レシフトソー
- 03 ゼットソー
- 04 パイプソー
- 05 竹サイコロ・デザインブ&
- 06 パネルソー
- 07 タックフィン
- 08 剪定
- 09 オリッコ
- 10 ライフソー
- 11 会社概要